

# BOROSCOPIO PARA TUBERÍA CON CÁMARA VIS350PLUS

El boroscopio modelo WO-VIS350PLUS es un sistema completo de inspección con video en un solo estuche. Tendrás en un solo lugar todas las herramientas requeridas para inspeccionar tuberías de agua, gas y líneas de ventilación así como sistemas industriales. Podrás localizar con precisión el dano y documentar apropiadamente los hallazgos de la inspección.

El sistema consiste en un carrete de 30 metros de cable de inspección, un cabezal que contiene una cámara digital de color con diámetro de 1.5" (38mm) y un amplio monitor a color. La consola de control es sencilla de usar y le garantiza un sencillo control de la cámara: el cabezal con la cámara puede girar sobre su propio eje hasta 360° puede hacer tomas panorámicas de hasta 180°. Además de las funciones antes descritas, la cámara tiene una posición de inicio a la que se puede volver pulsando un solo botón. Las lámparas LED incorporadas ofrecen la mejor iluminación.

Cuando ubique un dano o tenga un hallazgo, simplemente presione un botón para hacer una fotografía o grabar un video. Para facilitarle al inspector especificar la ubicación de la falla, el instrumento cuenta con un medidor de longitud de cable que sale de la bobina y que se despliega en el monitor junto con la imagen de la cámara. Sus dos pilas recargables le permiten al usuario una operación de hasta 4 horas con una sola carga.



Especificaciones:

<b>Cabeza de cámara en miniatura</b>	
Tipo	1/3" COLOR CMOS
Resolución	656 x 492 (NTSC), max 30 fps
Sensibilidad a la luz	0.5 Lux
Ángulo de captura de imagen	150° en diagonal, 100° en horizontal y 80° en vertical
Cabeza ajustable / orientable / giratoria	Sí, inclinación 180° y sobre su propio eje a 360°



Fuente de luz	12 LED blancos
Grado de protección (cabezal de la cámara y empujador)	Impermeable certificado IP 67
Dimensiones	Ø 40 mm x 60 mm
Peso	315 g
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C, RH 95% max
Temperatura de almacenamiento	-20 a 50 °C, RH 95% max
Medición de la longitud	Contador electrónico de contador con pantalla / 0.04 m de resolución / + -10%
Dimensiones de la caja	176 x 114 x 32 mm
Monitor	Pantalla TFT a color de 7"
Desmontable	Sí, hasta 2 m
Peso	400 g
Funcionamiento de la batería	Batería recargable de 12 V intercambiable (2 pzas)
Indicador de batería	En la pantalla
Duración de batería	Max. 2 baterías recargables por 120 min
Distanciómetro:	Para localización, la longitud desenrollada se registra electrónicamente y se muestra en la imagen
Salida de vídeo	Para la transmisión a un monitor externo
Conexión USB	Para conectarse a su PC
Ranura para tarjetas	Para el almacenamiento directo de tus vídeos en la tarjeta SD de 2GB
Indicador de posición y ángulo	Siempre indica arriba / abajo en el tubo, así como el ángulo por el cual la cámara es guiada hacia arriba o hacia abajo
Panel de control	Práctico gracias a la sencilla navegación por menú y al control intuitivo del movimiento de la cámara en VIS 350
Longitud del Cable	30 m
Cabeza de la cámara	Inclinación con "función HOME"
Grabación	Tarjeta de memoria SD

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)

