

Comparador de Rugosidad de Superficies Grit TQLD2040



COMPARADOR DE RUGOSIDAD DE SUPERFICIE DE ACERO LD2040, LD2050

Descripción del producto

Estándar de comparación según ISO 8503 parte 1 fabricado en acero de calidad. Indica el estado de la superficie del acero arenado según ISO 8503 en grados de fino, medio y grueso.

Aplicación

Recubrimientos protectores, control de la corrosión, acabado de superficies, recubrimiento en polvo

Normas

ASTM D4417 Método A, ISO 8503-1, ISO 8503-2

Características

- Placas de referencia de níquel de alta pureza
- Perfil electroformado
- Cada perfil copiado de un maestro de acero dulce certificado
- Cartera de cuero resistente para proteger las superficies de prueba cuando no está en uso
- Disponible para granallado y granallado

Volumen de suministro

- Comparador de rugosidad de superficies de acero
- Estuche de cuero resistente

Información de productos

LD2040 - Comparador de rugosidad superficial de acero TQC Grano

LD2050 - Comparador de rugosidad superficial de acero TQC Shot

Especificaciones

Comparador de rugosidad superficial LD2040 para granallado

Comparador de rugosidad superficial LD2050 para granallado

Material: níquel de alta pureza

Ancho: 85 mm Altura: 85 mm

www.heedding.com

