

Indicador Dial 250 52-520-005 Fowler FW525200050



Características especiales:

• Manecilla del contador de revoluciones. Se suministra con tacos colocados en incrementos de 90 °.
• Bastidor del eje y puntos de contacto de acero inoxidable endurecido para un uso prolongado; estuches de latón forjado, cromado satinado; ruedas dentadas de latón duro.
• Piñones de acero plateado, templado templado y bruñido sobre pivotes; lamido en los dientes.
• Graduaciones microfinas en negro para lecturas continuas y en rojo para lecturas equilibradas.
• Disponible en graduaciones métricas.
• Movimiento montado independientemente de la caja sobre placa de soporte rígida, asegurando una alineación perfecta y permanente.
• Muelles extralargos para una presión uniforme en todo el recorrido del husillo.
• Bisel estriado; se ajusta fácilmente a través de 360 °.
• Cumple con las especificaciones AGD. Manómetros de los grupos II y III: presión de medición de aproximadamente 2 oz. excepto .0001 "(.002mm) que es de 5 oz.
• Incluye marcadores de límite de tolerancia ajustable.
• El precio incluye caja de cartón empotrada.
• Grupo AGD: 1
• Alcance: .250 "
• Graduación: .001 "
• Lectura continua: 0—100